

Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. ЖЯШзсмн нанптгбЯмд йЯсн опЯфнбз лЯрйз, мд окцжвЯшз рд аджноЯрмн натбйз, сбщпгЯ йЯрйЯ зкз жЯшзсЯ жЯ рктфЯ зжонкжбЯмЯ опз онфнгюшз тркнбзю шд мЯлЯкз пзрйЯ нс кзцмз мЯпЯмюбЯмзю.

- Предотвратете непреднамерено пускане. Уверете се, че ключът е в изключена позиция, преди да свържете към захранване и/или батерия, повдигайки или носейки инструмента. Мирде на инструмента, докато пръстът Ви

и и
и и
и и и

Издадете всеки регулиращ ключ или гаечен ключ, преди да включите захранването. ВЯдцдм зкз гптв йкц нрсЯбдм жйЯЯцдм йщл бщпсюшзсд рд цЯрсз мЯ дкдйспзцдрйзю змрсптлдмс, лнед гЯ гнбдгд гн

Не се протягайте. Запазете правилна стойка и баланс по всяко време. СнбЯ онжбнюбЯ он-гнащп йнмспнк бщпфт дкдйспзцдрйзю змрсптлдмс б мдопдгбзгдмз рзстЯхзз.

- Облечете се подходящо. Не носете отпуснати дрехи или **висящи** бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. НсотрмЯсз гпдфвисящи бижута или дълга коса, могат да бъдат хванати в движещите се части.

Ако са предоставени устройство за свързване на прахоуловител или съоръжения за събиране, уверете се, че те са свързани и са правилно използвани. ТонспдЯсЯ мЯ трспнрсбЯ жЯ опЯф лнед гЯ мЯлЯкз пзрйнбдсд рбщпжЯмз р опЯф.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ

- Не пресилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електрически инструмент за **Вашата** работа. ОпЯбзкмзюс дкдйспзцдрйз змрсптлдмс шд рбщпчз пЯансЯсЯ он-гнапд з он-аджноЯрмн опз йЯОЯхзсдсЯ жЯ йнисн д онпдйспЯм.
- Не използвайте електрическия инструмент, ако ключът не го включва или изключва. Брдйз дкдйспзцдрйз змрсптлдмс, йнисн мд лнед гЯ ащгд йнмспнкпЯм нс йкцЯ д ноЯрмд з спюабЯ гЯ ащгд онопЯбдм.
- Разкачете щепсела от захранването и/или батерията от електрическия инструмент, преди да извършите настройки, смяна на аксесоари или съхраняване на инструментите. Онгнамз опдбЯмсзбмз лдпйз жЯ аджноЯрмнрс мЯлЯкюбЯс пзрйЯ нс рсЯпсзпЯмд мЯ змрсптлдмсЯ змхзгдмсмн.

- Дръжте свободния електрически инструмент извън достъпа до деца и не позволявайте хора, които не са запознати с електрическия инструмент или тези инструкции да работят с него. Дкдйспзцдрйзсд змрсптлдмсз рЯ ноЯрмз б пщхдсд мЯ мднатцдмз онспдзасдкз.

- Поддържайте електрическите инструменти. Проверете за разместване или блокиране на подвижни части, счупване на части, и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. При повреда ремонтирайте инструмента преди употреба. Лмнвн змхзгдмзс рЯ опзцзмдмз нс кчнч онггщпсЯмз дкдйспзцдрйз змрсптлдмсз.

- Дръжте режещите инструменти остри и чисти. ОпЯбзкмн онггщпсЯмз пдедш змрсптлдмсз, р нрспз пдедшз пщанбд д он-лЯкин бдпнюсмн гЯ рд жЯйкдшюс з он-кдрмн рд йнмспнкпЯсЯ.

- Използвайте електрическия инструмент, аксесоарите, частите на инструмента и т.н в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и вида работа, която ще бъде извършвана. ТонспдЯсЯ мЯ дкдйспзцдрйзю змрсптлдмс жЯ гдмнрсз пЯжкзцмз нс опдгмЯжмЯцдмзсд лнед гЯ гнбдгд гн ноЯрмз рзстЯхзз.

УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА ИНСТРУМЕНТ НА БАТЕРИИ

- Презареждайте само с зарядно устройство определено от производителя. ЖЯпюгмн трспнрсбн, йндсн д онфнгюшн жЯ дгзм сзо ЯйтлткЯснпмз аЯсдпзз лнед гЯ рщжЯгд пзрй нс онеЯп, йнвЯсн рд зжонкжбЯ р гптвз ЯйтлткЯснпмз аЯсдпзз.
- Използвайте електроинструменти само със специфично обозначени акумулаторни батерии. ТонспдЯсЯ мЯ йЯйбЯсн з гЯ д гптвЯ аЯсдпзю лнед гЯ рщжЯгд пзрй нс мЯпЯмюбЯмд зкз онеЯп.
- Когато акумулаторните батерии не са в употреба ги дръжте на разстояние от други метални обекти, като кламери, монети, ключове, пирони, отвертки или други малки метални предмети, които могат да направят свързване между клемите. РбщпжЯмд мЯ йщрн мЯ йкдлзсд мЯ ЯйтлткЯснпмЯсЯ аЯсдпзю лнед гЯ опзцзмз жвЯпюмзю зкз онеЯп.

- При условия на злоупотреба, може да се отдели течност от акумулаторната батерия; предотвратете контакт. Ако инцидентно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течност влезе в контакт с очите, допълнително потърсете медицинска помощ. Течност отделена от акумулаторната батерия може да предизвика възпаление или изгаряния.

ОБСЛУЖВАНЕ

- Обслужването на вашия електрически инструмент да се прави от квалифициран техник, като използвате само идентични резервни части. Това ще осигури поддържането и безопасността на електрическия инструмент.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ТОЗИ ПРОДУКТ!

ОБУЧЕНИЕ

- Прочете внимателно инструкциите. Запознайте се с управлението и правилната употреба на уреда.
- Никога не позволявайте на деца, лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познание, или на хора, които не са запознати с тези инструкции да използват машината.
- Никога не позволявайте на хора, които не са запознати с тези инструкции да използват уреда. Местните разпоредби могат да ограничат възрастта на оператора.
- Никога не работете с уреда, докато в близост има хора, особено деца или домашни любимци.
- Операторът или потребителят е отговорен за инциденти или опасности, причинени на други хора или тяхната собственост.

ПОДГОТОВКА

- Докато работите с уреда винаги носете масивни обувки и дълги панталони.
- Не носете отпуснати дрехи или дълги бижута, които могат да се засмучат в отвора за въздух. Дръжте дългата коса настрана от въздушните отвори.
- Носете предпазни очила, докато работите.
- За да предотвратите раздразнение причинено от прах носенето на маска за лице е препоръчително.
- Преди употреба, проверете батериите или акумулаторната батерия за повреда. Не използвайте уреда, ако батериите или акумулаторната батерия са повредени.

- Никога не работете с уреда с повредени предпазители или защитни екрани или без поставени устройства за безопасност примерно колектор за остатъци.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Снемете батериите или акумулаторните батерии:
 1. Когато оставяте машината;
 2. Преди почистване на задръстване;
 3. Преди проверка, почистване и работа по уреда;
 4. Ако уредът започне да вибрира необичайно.
- Работете с уреда единствено на дневна светлина или при добра изкуствена светлина.
- Не се пресягайте и поддържайте баланса си по всяко време.
- Винаги бъдете сигурни за стабилността на краката по наклон.
- Вървете, никога не бягайте.
- Поддържайте по всички въздушни отвори за охлаждане да няма остатъци.
- Никога не издухвайте остатъци по посока на околните.
- Препоръка за работа с машината само в разумни часове – не рано сутринта или късно през нощта, когато хората могат да бъдат обезпокоени.
- Препоръка за употреба на гребла и метли за снемане на остатъци преди издухване.
- Препоръка за леко навлажняване на повърхностите при прашни условия или употреба на приставка за влага.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от въртящи се части!

- Използвайте пълното удължение на дюзата на въздушната метла, така че въздушният поток да може да работи близо до земята.
- Да не се работи с машината близо до земята, близо до отворен прозорец и т.н.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

- Проверявайте всички гайки, болтове и винтове дали са затегнати, за да сте сигурни, че уредът е в безопасно работно състояние.
- Проверявайте често колектора за остатъци за износване или лошо състояние.
- Подменете износените или повредените части.
- Използвайте единствено оригинални резервни части и аксесоари.

- Съхранявайте уреда само на сухи места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

ВАЖНО

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

- Опознайте **Вашата** електрическа **въздушна метла**. Прочете внимателно ръководството с инструкции. Научете приложенията и ограниченията на **въздушната метла**, както и специфичните потенциални опасности свързани с тази **въздушна метла**. Следването на това правило ще намали риска от токов удар, пожар или сериозно нараняване.
- Не излагайте **въздушната метла** на дъжд или влажни условия. Навлизането на вода във въздушната метла ще увеличи риска от токов удар.
- Не позволявайте **въздушната метла** да се използва като играчка. Изисква се повишено внимание, когато се използва близо до деца.
- Използвайте само според описанието в това ръководство. Използвайте само приставки препоръчани от производителя.
- Ако **въздушната метла** не работи според очакванията, изпусната е, повредена, оставена навън или изпусната във вода, върнете я в сервизен център.
- Не работете със зарядното устройство, включително с щепсела на зарядното устройство или с клемите на зарядното устройство с влажни ръце.
- Не поставяйте какъвто и да е предмет в който и да е от отворите. Не използвайте с блокиран който и да е от отворите; поддържайте по отворите да няма прах, мъх, коса и нищо, което може да намали въздушния поток.
- Дръжте косата, отпуснатите дрехи, пръстите и всички части на тялото настрана от отворите и движещите се части. Отпуснати дрехи, висящи бижута или дълга коса, могат да се засмучат във въздушните отвори.
- **Завръзвайте** дългата коса над нивото на раменете, за да предотвратите заплитане в движещите се части.
- Подхождате с повишено внимание, когато почиствате по стъпала.

- Не зареждайте акумулаторната батерия на открито.
- За зареждане използвайте само зарядното устройство предоставено от производителя. Не оставяйте **въздушната метла** без наблюдение, когато батерията е поставена. Изваждайте батерията, когато въздушната метла не се използва и преди обслужване.
- Не работете с **въздушни метли** в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газ или прах. Въздушните метли създават искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.
- Използвайте **въздушната метла**, която работи с акумулаторна батерия само със специално предназначена акумулаторна батерия. Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от пожар.
- Използвайте единствено акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени долу.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ	ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
BA1120E, BA1400, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200	CH5500E, CH2100E

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Акумулаторната батерия, трябва да бъде премахната от уреда преди да бъде предаден за скрап.
- Батерията трябва да бъде безопасно изхвърлена като отпадък.
- **Внимавайте, гледайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с въздушната метла. Не използвайте въздушната метла, докато сте уморени, разстроени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент невнимание по време на работата с въздушни метли, може да доведе до сериозно нараняване.
- **Предотвратявайте инцидентно стартиране.** Уверявайте се, че превключвателят е в заключено или изключено положение преди **въвеждане на акумулаторната батерия**. Носенето на въздушни метли докато сте натиснали с пръстите превключвателя или въвеждането на акумулаторната батерия във въздушната метла с включен превключвател може да предизвика инциденти.

- **Използвайте оборудване за безопасност. Винаги носете защита за очите.** Прахозащитна маска, защитни обувки, които не се пързаят, каска или антифони трябва да се носят за подходящите условия.
- **Не използвайте за опора стълба, покрив, дърво или друга нестабилна повърхност.** Стабилната стойка на краката върху твърда повърхност позволява по-добро управление на въздушната метла в непредвидени ситуации.
- Винаги внимавайте за вашите крака, деца или домашни любимци наоколо, когато снемате акумулаторната батерия от въздушната метла. **Може да възникне сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната батерия, когато е на много висока позиция.**
- **Не използвайте въздушната метла, ако превключвателят не я включва или изключва.** Въздушна метла, която не може да бъде контролирана от превключвателя е опасна и трябва да бъде поправена.
- **Снемете акумулаторната батерия от въздушната метла преди извършването на каквито и да е настройки, смяна на аксесоари или съхранение на въздушната метла.** Подобни превантивни мерки за безопасност намаляват риска от стартиране на въздушната метла инцидентно.
- **Изключвайте всички механизми за управление преди снемане на батерията.**
- **НЕ предприемайте почистване на запущвания от уреда без първо да снемете батерията.**
- **Проверете за разместване или блокиране на подвижни части, счупване на части, и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на въздушната метла. Ако се повреди, поправете въздушната метла преди употреба.** Много инциденти са причинени от лошо поддържани въздушни метли.
- **Поддържайте въздушната метла и ръкохватките ѝ сухи, чисти и без масло и грес.** Винаги използвайте чист плат, когато почиствате. Никога не използвайте спирална течност, бензин, продукти на нефтена основа или други силни разтворители за почистване на Вашата въздушна метла. Следването на тези правила ще намали риска от загуба на управление и влошаване на качествата на пластмасата по корпуса.
- **Винаги носете защитни очила със странични предпазни екрани.** Всекидневните очила притежават само лещи, които издържат удар. Те НЕ са защитни очила. Следването на това правило ще намали риска от нараняване на очите.
- **Защитете белите си дробове.** Носете лицева или прахова маска, ако работата е запращена. Следването на това правило ще намали риска от сериозно нараняване.
- **Защитете слуха си.** Носете антифони по време на продължителни периоди работа. Следването на това правило ще намали риска от сериозно нараняване.
- **Въздушните метли на батерии не е необходимо да се включват в електрическия контакт; поради това те винаги са в състояние за работа.** Внимавайте за възможни опасности, когато не използвате въздушната метла на батерии или когато смените аксесоари. Следването на това правило ще намали риска от токов удар, пожар или сериозно нараняване.
- **Носете плътни, дълги панталони, дълги ръкави, ботуши и ръкавици.** Избягвайте тези дрехи и бижута, които могат да се захванат в движещите се части на машината или в двигателя ѝ.
- **Не работете с оборудването на бос крак или когато носите сандали или подобни леки обувки.** Носете защитни обувки, които ще предпазят Вашите крака и ще подобрят стабилността Ви по хлъзгави повърхности.
- **Батериите могат да експлодират в присъствието на източник на възпламеняване, като контролна лампа.** За да намалите риска от сериозно нараняване, никога не използвайте каквито и да е безжични продукти в присъствието на открит огън. Експлодирала батерия може да изхвърли остатъци и химикали. Ако се изложите на това, незабавно изплакнете с вода.
- **Поддържайте стабилна позиция на краката и баланс. Не се протягайте.** Пресягането може да доведе до загуба на баланс.
- **Проверявайте работната зона преди всяка употреба.** Почистете всички обекти, като камъни, счупени стъкла, пирони, кабели или въжета, които могат да бъдат изхвърлени или да се оплетат в машината.
- **Не насочвайте тръбата на въздушната метла по посока на хора или домашни любимци.**
- **Никога не пускайте уреда без прикрепено подходящо оборудване.** Винаги се уверявайте, че тръбата на въздушната метла е монтирана.

- Когато не се използва, въздушната метла трябва да се съхранява на закрито в сухо, сигурно място извън досег от деца.
- Дръжте околните, децата и домашните любимци настрана поне на 15 м.
- Обслужването на въздушната метла трябва да се извършва само от квалифициран сервизен персонал. Обслужване или поддръжка извършени от неквалифициран персонал може да създаде риск от нараняване.
- Когато обслужвате въздушна метла, използвайте само идентични резервни части. Следвайте инструкциите в раздел поддръжка на това ръководство. Употребата на неотризири части или неспазването на инструкциите за поддръжка може да създадат риск от токов удар или нараняване.
- Никога не използвайте въздушната метла близо до огън или нагорещена пепел. Употребата близо до огън или пепел може да причини пожар и да доведе до сериозно нараняване и/или имуществени щети.
- Никога не използвайте въздушната метла за разпространение на химикали, изкуствени торове или някакви други вещества. Разпространението на тези вещества може да доведе до сериозно нараняване на оператора или околните.
- Никога не разполагайте въздушната метла върху каквато и да е повърхност, освен върху твърда, чиста повърхност, когато двигателят работи. Чакъл, пясък и други остатъци могат да се захванат от въздушния отвор и да се изхвърлят по посока на оператора или околните, като предизвикат възможни сериозни наранявания.
- **ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.** Обръщайте се често към тях и ги използвайте за инструктиране на други, които може да използват този инструмент. Ако заемете този инструмент на някой друг, заемете им също и тези инструкции, за да се предотврати злоупотреба с продукта и вероятно нараняване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение	56V
Скорост без натоварване	Форсиране: 23000 /мин
	Високо: 18000 /мин
	Ниско: 10000 /мин
Обем въздух	Форсиране: 900 м ³ /ч
	Високо: 675 м ³ /ч
	Ниско: 440 м ³ /ч
Скорост на въздуха	Форсиране: 176 км/ч
	Високо: 136 км/ч
	Ниско: 80 км/ч
Приблизително време на работа (с акумулаторна батерия EGO 2,5Ah)	10 мин. (Форсиране)
	23 мин. (Високо)
	75 мин. (Ниско)
Тегло на въздушната метла (без акумулаторна батерия)	2,18 кг
Измерено ниво на сила на звука L _{WA}	97 dB(A) K=2,5 dB(A)
Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L _{PA}	81,8 dB(A) K=2,5 dB(A)
Гарантирано ниво на сила на звука L _{WA} (измерено съгласно 2000/14/ЕС)	100 dB(A)
Вибрации при h	1,351 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Декларираният общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;

- Деклариранят общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.

БЕЛЕЖКА: Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ

ИМЕ НА ЧАСТ	БРОЙ
Въздушна метла	1
Тръба на въздушната метла	1
Плоска дюза на въздушната метла	1
Ръководство на оператора	1

ОПИСАНИЕ

ОПОЗНАЙТЕ ВАШАТА ВЪЗДУШНА МЕТЛА (Фиг. А)

1. Бутон за освобождаване на батерията
2. Лята ръкохватка
3. Спусък
4. Бутон за форсиране
5. Бутон за регулиране на скоростта на въздуха
6. Бутон за освобождаване на тръбата
7. Тръба на въздушната метла
8. Изход за въздух
9. Вход за въздух
10. Механизъм за изваждане
11. Монтажен отвор
12. Електрически контакти
13. Резе
14. Монтажен механизъм за раменния ремък

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасната употреба на този продукт изисква осъзнаване на информацията върху инструмента и в това ръководство с инструкции, както и познание относно проекта, с който се захватате. Преди употреба на този продукт се запознайте с работни характеристики и правила за безопасност.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволявайте рутината с този продукт да Ви направи непредпазливи. Запомнете, че невнимание за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да модифицирате този продукт или да създадете аксесоари, които не се препоръчват за употреба с тази въздушна метла. Всяка такава промяна или модификация е злоупотреба и може да доведе до опасни условия с последици от възможни сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте акумулаторната батерия от продукта, когато монтирате части, правите настройки, почиствате или когато не е в употреба. Снемането на акумулаторната батерия ще предотврати инцидентно стартиране, което може да предизвика сериозно нараняване.

Преди всяка употреба инспектирайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички закопчалки и капачки и не работете с този продукт, докато всички повредени или липсващи части са подменени.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да използвате този продукт за целите описани долу.

- Почистване на твърди повърхности като алеи и пътеки
- Поддържане на площадки и алеи без листа и иглички от иглолистни дървета.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Инструментът трябва да бъде използван само за предназначенияте цели. Всяка друга употреба се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ДЕМОНТИРАНЕ НА ТРЪБАТА НА ВЪЗДУШНАТА МЕТЛА

- **При монтиране (Фиг. В)**
Подравнете канала и натиснете тръбата в корпуса на въздушната метла, докато не чуете „щрак“.
- **При снемане (Фиг. С)**
Натиснете бутона за освобождаване на тръбата и издърпайте тръбата.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ (Фиг. D)

Заредете преди първата употреба.

■ За да монтирате

Подравнете ребрата на батерията с монтажните жлеbove и натиснете батерията надолу, докато чуete “клик”.

■ За да извадите

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и издърпайте акумулаторната батерия навън.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги обръщайте внимание на местоположението на краката си, деца или домашни любимци, когато бутона за освобождаване на акумулаторната батерия. Може да възникне сериозно нараняване, ако акумулаторната батерия падне. НИКОГА не премахвайте акумулаторната батерия, когато сте на високо място.

ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА МЕТЛА (Фиг. E)

■ За да стартирате

Натиснете спусъка и го задръжте. След кратко забавяне, въздушната метла ще започне да работи.

■ За да спрете

Освободете спусъка.

РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВЪЗДУХА

■ **За да увеличите/намалите скоростта на въздуха**
Завъртете бутона за регулиране на скоростта на въздуха по посока на часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка.

■ **За да повишите скоростта на въздуха**
Натиснете бутона за форсиране, за да достигнете максималната скорост на въздуха.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Щом бутонът за форсиране се освободи, въздушната метла ще възстанови предишната си скорост.

РАБОТА С ВЪЗДУШНАТА МЕТЛА

- За да се предпазите от разхвърляне на остатъци, издухайте около външните граници на купчината с остатъци. Никога не духайте директно в центъра на купчината.
- За да намалите звуковото ниво, ограничете броя на частите от оборудването, които се използват по едно и също време.
- Използвайте на гребла и метли за снемане на остатъци преди издухване. При прашни условия, леко навлажнете повърхността, когато е налична вода.

- Спестете вода като използвате въздушни метли вместо маркучи за много приложения по ливадата и градината, включително зони като канали, екрани, дворове, грилове, веранди и градини.
- Внимавайте за деца, домашни любимци, отворени прозорци или скоро измити коли и издухвайте остатъците по безопасен начин.
- След използване на въздушни метли или друго оборудване, почистете! Изхвърляйте остатъците по подходящ начин.

ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части. Употребата на каквито и да е други части може да създаде опасност или да предизвика повреда на продукта. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете нараняване, винаги сменяйте акумулаторната батерия от продукта, когато почиствате или извършвате поддръжка.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Избягвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмасови части са уязвими на повреда от различни видове разтворители в търговската мрежа и може да се повредят от тяхната употреба. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не позволявайте спирачна течност, бензин, петролни продукти, проникващи масла и т.н. да влизат в контакт с пластмасовите части. Химикалите могат да повредят, отслабят или разрушат пластмаса, което може да доведе сериозно нараняване.

СЪХРАНЕНИЕ

- Почистете всички чужди материали от въздушния отвор на въздушната метла.
- Съхранявайте на закрито, на място, което е недостъпно до деца. Пазете я от корозивни препарати като градински химикали и сол за обезледяване.

Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, зарядно устройство за акумулаторни батерии и батерии/ акумулаторни батерии в домакинския отпадък.

Съгласно европейския закон 2012/19/ EU, електрическо и електронно оборудване, което повече не може да се използва и съгласно европейското законодателство 2006/66/ EC, дефектните или използваните акумулаторни батерии/батерии трябва да се събират отделно и да се изхвърлят по подходящ за околната среда начин.

Ако се изхвърлят електрически уреди в сметища или буница, опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, като увредят вашето здраве и благосъстояние.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС



Ние, EGO EUROPE GMBH

Wahlwiesenstrasse 1, D-71711 Steinheim an der Murr Deutschland

Декларира, че продуктът **56V литиево-йонна акумулаторна въздушна метла LB5300E** съответства с необходимите изисквания за здраве и безопасност на следните директиви:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Стандартни и технически спецификации отнасящи се до:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1,

EN55014-2

Измерено ниво на сила на звука L_{WA} : 97dB(A).

Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L_{PA} : 100 dB(A).

Peter Melrose
Изпълнителен директор на
EGO Europe GmbH

Dong Jianxun
Директор Качество на
Chervon

* (Оторизирани представители на CHERVON и отговорни за техническата документация)

01/09/2017

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Въздушната метла не работи.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към въздушната метла. ■ Няма електрически контакт между въздушната метла и батерията. ■ Акумулаторната батерия е изтощена. ■ Акумулаторната батерия или въздушната метла са твърде горещи. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Закрепете акумулаторната батерия към въздушната метла. ■ Извадете батерията, проверете контактите и поставете наново акумулаторната батерия. ■ Сменете акумулаторната батерия. ■ Охладете акумулаторната батерия и въздушната метла до спадане на температурата под 67°C.
Скоростта на въздуха значителна намалява.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прекомерно износване на вентилатора на двигателя. ■ Въздушният отвор е блокиран от остатъци. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свържете се с сервизния център на EGO за ремонт. ■ Извадете акумулаторната батерия, почистете остатъците.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля посетете уебсайта egopowerplus.com за пълните условия по гаранционната политика на EGO.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ



Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат **2+3*** години гаранция за машините и **2+1*** години гаранция за батериите.

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+

Градински инструменти EGO Power+ - Хоби потребители

В продължение на **2+3*** години от датата на първоначалната покупка на инструментите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

**3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.*

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители

В продължение на **2+1*** години от датата на първоначалната покупка на зарядните устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

**1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.*

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под наем на оборудването.

- Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи, че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.
- Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и увреждане в следствие на обичайна употреба.
- Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.
- Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде прехвърлена.
- Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение на продукта или неоторизиран ремонт.
- Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналния документ доказващ покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта) на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете с упълномощения сервизен център на EGO Power +.

Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с търговеца, от който са закупени.

Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази гаранция, са изключени.

Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на поправка на оборудването, което се извършва.

При възникнали въпроси се обръщайте към официалния представител за България на



Фирма **ИНСТРА ООД**, тел.(02)955 9074; (0878)709730, email:info@instra-parts.com;

www.egopowerplus.bg

READ ALL INSTRUCTIONS!



READ & UNDERSTAND INSTRUCTION MANUAL

NOTICE: These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. on a website.

⚠ Residual risk! People with electronic devices, such as pacemakers, should consult their physician(s) before using this product. Operation of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

⚠ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs and replacements should be performed by a qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠ WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as "DANGER," "WARNING," and "CAUTION" before using this tool. Failure to following all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

DAMAGE PREVENTION AND INFORMATION MESSAGES

These inform the user of important information and/or instructions that could lead to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is preceded by the word "NOTICE", as in the example below:

NOTICE: Equipment and/or property damage may result if these instructions are not followed.



⚠ WARNING: The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

EN

	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
	Wear Eye Protection	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when operating this product.
	Wear Ear Protection	Always wear ear protection when operating this product.
	Read Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 15m away.
	Class II Construction	Double-insulated Construction.
	Do Not Expose To Moisture	Do not use in the rain or leave outdoors while it is raining.
V	Volt	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watt	Power
min	Minutes	Time
m ³ /h	Cubic Meter Per Hour	Air volume
km/h	Kilometers Per Hour	Air velocity
	Alternating Current	Type of current
	Direct Current	Type or a characteristic of current
n ₀	No Load Speed	Rotational speed, at no load
... /min	Per Minute	Revolutions per minute

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

EN

⚠ WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, petrol or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground-fault circuit interrupter protected supply.** Use of GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust devices can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT!

TRAINING

- **Read the instructions carefully.** Be familiar with the controls and the proper use of the appliance.
- **Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine.**
- **Never allow people unfamiliar with these instructions to use the appliance.** Local regulations may restrict the age of the operator.
- **Never operate the appliance while people, especially children, or pets are nearby.**
- **The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.**

PREPARATION

- **While operating the appliance, always wear substantial footwear and long trousers.**
- **Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet.** Keep long hair away from the air inlets.
- **Wear protective goggles while operating.**
- **To prevent dust irritation the wearing of a face mask is recommended.**
- **Before using, check the batteries or battery packs for damage.** Do not use the appliance if the batteries or battery pack is damaged.
- **Never operate the appliance with defective guards or shields, or without safety devices, for example debris collector in place.**

OPERATION

- **Disconnect the batteries or battery packs:**
 1. Whenever you leave the machine;
 2. Before clearing a blockage;
 3. Before checking, cleaning or working on the appliance;
 4. If the appliance starts to vibrate abnormally.
- **Operate the appliance only in daylight or in good artificial light.**
- **Do not overreach and keep your balance at all times.**
- **Always be sure of your footing on slopes.**
- **Walk, never run.**
- **Keep all cooling air inlets clear of debris.**
- **Never blow debris in the direction of bystanders.**

- Recommendation to operate the machine only at reasonable hours – not early in the morning or late at night when people might be disturbed.
- Recommendation to use rakes and brooms to loosen debris before blowing.
- Recommendation to slightly dampen surfaces in dusty conditions or use mister attachment.

⚠ WARNING: Danger of rotating parts!

- Use the full blower nozzle extension so the air stream can work close to the ground.
- Not to operate the machine near open windows, etc.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
- Check the debris collector frequently for wear or deterioration.
- Replace worn or damaged parts.
- Use only genuine replacement parts and accessories
- Store the appliance only in a dry place.

⚠ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or injury:
IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Know your power blower. Read the instruction manual carefully. Learn the blower's applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this blower. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Don't expose the blower to rain or wet conditions. Water entering a blower will increase the risk of electric shock.
- Do not allow the blower to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- If the blower is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not handle the charger, including charger plug, or charger terminals with wet hands.

- Do not put any object into any openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be drawn into air vents.
- Secure long hair above shoulder level to prevent entanglement in moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not charge the battery pack outdoors.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not leave blower unattended when the battery is inserted. Remove the battery when the blower is not in use and before servicing.
- Do not operate blowers in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Blowers create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Use the battery operated blower only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- Use only with battery packs and chargers listed below.

BATTERY PACK	CHARGER
BA1120E, BA2240E, BA2800, BA3360, BA4200	CH5500E, CH2100E

⚠ WARNING:


- The battery pack must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery shall be disposed of safely.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power blower. Do not use the blower while tired, upset, or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating blowers may result in serious personal injury.
- Avoid accidental starting. Be sure that the switch is in the locked or off position before inserting the battery pack. Carrying blowers with your finger on the switch or inserting the battery pack into a blower with the switch on invites accidents.

- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
- **Do not use on a ladder, rooftop, tree, or other unstable support.** Stable footing on a solid surface enables better control of the blower in unexpected situations.
- Always take care of your feet, children, or pets around you when removing the battery pack from blower. **Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high position.**
- **Do not use the blower if switch does not turn it on or off.** A blower that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the battery pack from the blower before making any adjustments, changing accessories, or storing the blower.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the blower accidentally.
- **Turn off all controls before removing the battery.**
- **DO NOT** attempt to clear clogs from the unit without first removing the battery.
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the blower's operation. If damaged, have the blower serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained blowers.
- **Keep the blower and its handle dry, clean and free from oil and grease.** Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean your blower. Following this rule will reduce the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.
- **Always wear safety glasses with side shields.** Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury.
- **Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Protect your hearing. Wear hearing protection during extended periods of operation.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Battery powered blowers do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery powered blower or when changing accessories.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Wear heavy long trousers, long sleeves, boots, and gloves.** Avoid loose garments or jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.
- **Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear.** Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Keep firm footing and balance. Do not overreach.** Overreaching can result in loss of balance.
- **Check the work area before each use.** Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown by or become entangled in the machine.
- **Do not point the blower tube in the direction of people or pets.**
- **Never run the unit without the proper equipment attached.** Always ensure that the blower tube is installed.
- **When not in use, the blower should be stored indoors in a dry, secure place out of the reach of children.**
- **Keep all bystanders, children, and pets at least 15m away.**
- **Blower service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
- **When servicing a blower, use only identical replacement parts.** Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.
- **Never use the blower near fires or hot ashes.** Use near fires or ashes can spread fires and result in serious injury and/or property damage.
- **Never use blower to spread chemicals, fertilizers, or any other toxic substances.** Spreading these substances could result in serious injury to the operator or bystanders.
- **Never place the blower on any surface, except a hard, clean surface when the motor is running.** Gravel, sand, and other debris can be picked up by the air inlet and thrown at the operator or bystanders, causing possible serious injuries.

- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to refer to others who may use this tool. If you loan this tool to someone else, also loan these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

Voltage	56V 
No Load Speed	Boost: 23000 /min
	High: 18000 /min
	Low: 10000 /min
Air Volume	Boost: 900 m ³ /h
	High: 675 m ³ /h
	Low: 440 m ³ /h
Air Velocity	Boost: 176 km/h
	High: 136 km/h
	Low: 80 km/h
Approx. Run Time (with EGO 2.5Ah battery)	10 min. (Boost)
	23 min. (High speed)
	75 min. (Low speed)
Blower Weight (without battery pack)	2.18 kg
Measured sound power level L_{WA}	97 dB(A) K=2.5 dB(A)
Sound pressure level at operator's ear L_{PA}	81.8 dB(A) K=2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} (according to 2000/14/EC)	100 dB(A)
Vibration a_h	1.351 m/s ² K=1.5 m/s ²

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST

PART NAME	QUANTITY
Blower	1
Blower tube	1
Blower flat nozzle	1
Operator's manual	1

DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (Fig. A)

1. Battery-release Button
2. Overmold Handle
3. Trigger
4. Boost Button
5. Air-velocity Adjustment Knob
6. Tube-release Button
7. Blower Tube
8. Air Outlet
9. Air Inlet
10. Ejection Mechanism
11. Mounting Slot
12. Electric Contacts
13. Latch
14. Shoulder-strap Mount

⚠ WARNING: The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and in this instruction manual as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

OPERATION

⚠ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING: Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this blower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing the battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

APPLICATION

You may use this product for the purposes listed below:

- Clearing hard surfaces such as driveways and walkways.
- Keeping decks and driveways free from leaves and pine needles.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

ASSEMBLING/REMOVING THE BLOWER TUBE

■ To Assemble (Fig. B)

Align the groove and push the tube onto the blower housing until you hear a “click”.

■ To Remove (Fig. C)

Press the tube-release button and pull the tube out.

INSTALLING/REMOVING THE BATTERY PACK (Fig. D)

Charge before first use.

■ To install

Align the battery ribs with the mounting slots and press the battery pack down until you hear a “click”.

■ To remove

Depress the battery-release button and pull the battery pack out.

⚠ WARNING: Always take care to note the location of your feet, children, or pets when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

STARTING/STOPPING THE BLOWER (Fig. E)

■ To Start

Depress the trigger and hold it. After a short delay, the blower will begin to run.

■ To Stop

Release the trigger.

ADJUSTING THE AIR VELOCITY

■ To Increase/Reduce the Air Velocity

Turn the air velocity adjusting knob clockwise/counter-clockwise.

■ To Enhance the Air Velocity

Press the boost button to achieve the maximum air speed.

NOTICE: Once the boost button is released, the blower will resume the previous speed.

OPERATING THE BLOWER

- To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
- To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
- Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces when water is available.
- Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.
- Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.
- After using blowers or other equipment, clean up! Dispose of debris properly.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the product when cleaning or performing any maintenance.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING: Do not at any time let brake fluids, petrol, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

STORAGE

- Clean all foreign material from the air inlets of the blower.

- Store indoors in a place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts.

Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, battery charger and batteries/rechargeable batteries into household waste!

According to the European law 2012/19/EU, electrical and electronic equipment that is no longer usable, and according to the European law 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



We, CHERVON EUROPE LTD.

47 CASTLE STREET, READING, RG1 7SR, UNITED KINGDOM

Declare that the product **56V lithium-ion cordless blower LB5300E** complies with the essential health and safety requirements of the following Directives:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC

Standards and technical specifications referred to:

EN60335-1, EN50636-2-100, EN62233, EN55014-1, EN55014-2

Measured Sound Power Level: 97 dB(A).

Guaranteed Sound Power Level: 100 dB(A).

Peter Melrose
Vice President of Chervon Europe

Dong Jianxun
Quality Manager of Chervon

* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

01/04/2016

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Blower doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> ■ The battery pack is not attached to the blower. ■ No electrical contact between the blower and battery. ■ The battery pack is depleted. ■ The battery pack or blower is too hot. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attach the battery pack to the blower. ■ Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack. ■ Charge the battery pack. ■ Cool the battery pack and blower until the temperature drops below 67°C.
The air velocity decreases significantly.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Excessive wearing of motor fan. ■ The air inlet is blocked by debris. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contact EGO service center for repair. ■ Remove the battery pack, clear the debris.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.